



De restdruk van het brandstofsysteem kan worden afgelaten door de stekker van de benzinepomp achter het rechter framedeksel bij draaiende motor los te trekken. Zodra de benzine druk uit het systeem is valt de motor uit. Zet het contact uit en monter de stekker en het framedeksel